

UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

## **INSTALLATION ET MISE EN SERVICE**

## **DU SYSTEME**



**DE-1134** 



## UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

**But :** Ce document a pour but la prise en main rapide du système DE/DI-1134.

## <u>Objectifs :</u>

- > Situation du système dans la réalité
- > Rôle du calculateur
- > Architecture et analyse des bus de communication (MUX-Trace)
- > Parcours de l'information (du capteur à la trame)

Simulation analogique

- > Simulation d'un environnement absent (moteur)
- > Émulation d'une information capteur (conflit de trames)
- > Synthèse



UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

## Situation du système dans la réalité



#### UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.





UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

## Rôle du calculateur



UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

> Rôle du calculateur

Il existe plusieurs calculateurs dans un véhicule (environ une vingtaine).

Chaque calculateur gère les capteurs lui étant attribués et dialogue avec les autres calculateurs par bus (CAN, VAN, LIN,...).





#### UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

Le calculateur habitacle (BSI) reçoit les informations de ses capteurs, les analyse et effectue la transmission de ces données aux <u>actionneurs intelligents</u> ainsi qu'aux autres calculateurs du véhicule (moteur, station de feux,...).



Actionneur intelligent : terme utilisé pour définir un actionneur possédant sa propre autonomie électrique et/ou logicielle. Ex : combiné multiplexé.



#### UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

Le BSI reçoit également les informations provenant des autres calculateurs (moteur, station de feux,...).

Si un défaut de capteur et/ou de transmission est détecté par le calculateur, celui-ci bascule automatiquement dans un *"mode dégradé"*.



<u>Mode dégradé</u> (appelé aussi mode secours) : mode de fonctionnement réduit utilisé par le calculateur en cas de défaillance d'une zone électrique du système.



UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

# Architecture et analyse des bus de communication (MUX-Trace)



## UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

## Architecture électrique du système habitacle :





UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

Architecture électrique du système habitacle :





UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.





UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

Alimentation du système DE / DI-1134 :



1/ Connecter le faisceau gris (23GR) à la maquette.

- 2/ Faire de même avec le faisceau marron (23MR).
- 3/ Utiliser la douille ROUGE du faisceau GRIS pour le +12 volts.

4/ Utiliser la douille NOIRE du faisceau GRIS pour la masse (GND).

Lorsque le système est alimenté, la led du calculateur clignote : le système est opérationnel.

NB : Le système nécessitant environ 6 ampères, certaines alimentations devront être câblées en parallèle.



#### UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

Configuration du logiciel d'acquisition MUX-Trace :





1/ Connecter le boîtier d'acquisition USB-MUX-xxxx au PC.

2/ Installer les drivers du boîtier USB (disponibles sur le CD-ROM).

3/ Connecter le cordon AMUX-C4C au boîtier USB.

4/ Installer le logiciel MUX-Trace (disponible sur le CD-ROM).



## UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

Configuration du logiciel d'acquisition MUX-Trace :

Relier le faisceau gris (23GR) de la maquette au cordon AMUX-C4C du boîtier USB.





UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

Lancement de MUX-Trace :

A propos MUXT	RACE	<u>×</u>
(C) CopyRigh	nt 2004 Annecy Electror	nique
Support technique Annecy Electronique Z.A. Les Marais - 74410 Saint Jorioz FRANCE Tel: 33 450 68 90 65 - Fax: 33 450 68 58 93 Email : support@exxotest.com Internet : www.exxotest.com	Versions Version MUXTrace Build Number Version DLL Version Driver Version noyau	4.33 0 5.42 2.31 5.22



UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

## Lancement de MUX-Trace :

Choix de la carte	×	
Carte à utiliser		Demarrer Mux I race
Carte USB_MUX_C3VL (1 CAN, 3 VAN, 1 LIN)		
🛱 Détail	X Annuler	Sélectionner le boîtier USB et cliquer « Ok »
Détail	X <u>Annuler</u>	Selectionner le boitier USB et cliquer « OK



Pour démarrer un nouveau projet :

« Fichier » « Nouveau »



## UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

## Réception d'une trame : la fenêtre de configuration du projet s'ouvre.





### UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

**<u>Réception d'une trame</u>** : la fenêtre de <u>configuration du bus</u> s'ouvre.





## UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

Réception d'une trame : retour à la fenêtre de configuration du projet.

Configuration du projet					×
Informations           Nom du projet         DE-1134           Carte         Carte L	JSB_MUX_C3VL (1 CAN,	, 3 VAN, 1 LIN)	Période de rafraio Profondeur mémo	chissment affichage (ms) nire (trames)	100
CAN CAN 1 CAN 1 CA	Général Bus utilisé Base de données Enregistrement	250.0	100 kbit/s 81 %	👷 🎇 Paramètri	es du bus
→ J1587 → F NMEA0183 → NMEA0183 1	Emission des trames	<u>M</u> odifier	<u>S</u> upprimer	- (	
VAN VAN 1 VAN 2 VAN 3 Signaux Graphe Entrées TOR Entrées ANA VAN 1 Sortie trigger Programmation				ent   Emissio	
			Valide	er par « Ok »	, <b>I</b>



## UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

## Réception d'une trame : la fenêtre principale s'ouvre, le logiciel est en attente d'une demande d'acquisition

🗱 MUXTrace Expert ¥4.33 - Nouveau	_ 8 ×
Fichier Configuration Acquisition Fenêtres Outils Options Aide	
💼 🔽 🕺 🔀 🔀 Exporter	
Heure Ident Lg Données Période Svc Emett	
Lancer l'acquisition	
Charge bus Contrôleur 1 Comm. Comm.	
Nb Erreurs Cpt internes	



## UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

## Réception d'une trame : acquisition en cours...





UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

## Parcours de l'information (du capteur à la trame)



## UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

Capteur : Thermistance d'ensoleillement.

La thermistance d'ensoleillement (et de pluie) mesure la luminosité extérieure et transmet l'information au calculateur habitacle (BSI). Celui-ci détermine la nécessité de l'allumage ou de l'extinction automatique des feux.

La distinction est ainsi faite lors du passage du véhicule dans un tunnel ou en ville quand l'éclairage urbain est important mais que l'allumage des feux soit obligatoire.





## Simulation de la luminosité extérieure :





#### UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

La simulation du niveau d'ensoleillement agit directement sur le capteur de luminosité. Le signal est directement injecté sur une entrée analogique du calculateur. La liaison Convertisseur A/N vers le micro contrôleur se fait par un bus SPI. Le micro analyse l'information et la compare par rapport à ses seuils de déclenchement. Il donne l'ordre d'allumage des feux arrière par l'intermédiaire de sorties puissance et envoie sur le bus CAN deux trames. Une trame est envoyée à destination du combiné multiplexé qui va allumer les voyants d'éclairage. L'autre trame est envoyée en direction du calculateur *Station de Feux* qui va piloter les feux avant.

Toute action sur le comodo d'éclairage entraîne la désactivation automatique du mode "allumage automatique".





## UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

Récupération de l'information ensoleillement du dossier ressource.



Pin n°	Désignation				
10	+ Réf (+5v)				
11	Comodo code / route				
12	Comodo cligno G et D				
13	Info jauge à carburant				
14	N.C				
15	N.C				
16	Info thermistance soleil				
18	GND (MA)				





## UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.





UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

Vers carte micro contrôleur.





UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

Carte micro contrôleur.





## UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

## Vers carte communication.





## UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

0

2,68

## Simulation analogique : relevé des plages de fonctionnement grâce à l'outil GI3000.

Broche n°	Signal	Plage d	de fonctionnement (en	volts)
			actif	Plage morte
10	+ Réf		5 v continu	
	Comodo – info feux de code	[1330]	0,85 → 2,61	0,73 → 0,85
11	Comodo – info fer de croisemen	13.09	2,63 → 3,59	2,61 → 2,63
	Comodo – info feux de route		3,65 → 5	3,59 →3,65
10	Comodo – info clignotant DROIT		0,94 → 2,74	2,74 → 2,90
12	Comodo – info clignotant GAUCHE		2,90 → 5	
13	Jauge à carburant	The state	$0 \rightarrow 5$	
16	Thermistance d'ensoleillement (actif = allumage des feux)		1,98 → 5	1,87 → 1,98
	Plage de fonctionnem			
	Réservoir plein Réservoir ½		eservoir vide	

4,34

5



UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

# Simulation d'un environnement absent (moteur)



## UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

## <u>Rappel :</u>

## Réception d'une trame : acquisition en cours...

Acquisition réalisée sur le CAN HS (CAN Moteur).





#### UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

On reçoit une trame **IDx101**.

Cette trame possède un octet de donnée de valeur \$03.

4.1.4. Identificateur 0x101.

Trame indiquant dans quel état se trouve le moteur.

Destinataire	DE / DI-1110 (Moteur)
Fréquence d'émission	190 ms
Bus utilisé	CAN HS (250 Kbit/s)
Taille (octet)	1

ID 0x101 Octet 1
------------------

Octet 1.

0x00 -> Moteur tournant. 0x01 -> Demande de démarrage. 0x03 -> Demande d'arrêt moteur.

<u>Conclusion</u> : Le calculateur habitacle envoie au calculateur moteur l'ordre de s'arrêter. Pourquoi ?

Parce qu'il ne détecte pas la présence du moteur.



#### UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

On va donc demander au moteur de démarrer.

Action sur le neiman (+DEM).

## 4.1.4. Identificateur 0x101.

Trame indiquant dans quel état se trouve le moteur.

Destinataire	DE / DI-1110 (Moteur)
Fréquence d'émission	190 ms
Bus utilisé	CAN HS (250 Kbit/s)
Taille (octet)	1

ID 0x101 Octet 1						
------------------	--	--	--	--	--	--

Octet 1.

0x00 -> Moteur tournant.

0x01 -> Demande de démarrage.

0x03 -> Demande d'arrêt moteur.

<u>Résultat</u>: La trame **IDx101** passe de "**03**" à "**01**" mais lorsque l'on relâche la clé, la trame revient aussitôt sur "**03**". Pourquoi ?

Parce que le calculateur habitacle attend une réponse du moteur.



## UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

## Synthèse : On va donc simuler un environnement absent : LE MOTEUR.





## UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

## Ouverture d'un projet

On va charger le projet qui va simuler le fonctionnement du moteur. Ce mode de simulation sera appelé *"mode standalone".* Il est disponible sur le CD-ROM de la maquette Exxotest.





## UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

## Transmission de trames

MUXTrace Expe	rt V4.33 - simula n Acquisition Fa	ation du DE DI-1110.mtp enêtres Outis Options Aide				<u>_ 8 ×</u>
🗋 🤌 🖬 🗀						
EAN 1						
📃 🕞 🖗	X 🖹 🗙	🔀 Exporter				
Heure	Idant	Lg Dornées	Périoda	SYD	Erneit	
D3:19:14.1350	101	1 00	190.D	DA		
03:19:14.1650	3E1	6 22 60 00 D0 20 01	210.D	DA		
C3:19:14.1650	3E3	5 00 5A 00 00 00	210.0	DA		
Chaves hus	D W Davake Store	- 1 A-12 Com	m Newin	-1		
Unarge bus	Controleur	T Acir Uom	nt Nomini	0		
NDElieurs	u Ept interne	ISEN: U RAEM: U				



## UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

<u>Résultat</u>: La trame **IDx101** passe de **"03**" à **"00**". Le moteur tourne et un régime moteur est désormais visible sur le combiné multiplexé.

## 4.1.4.Identificateur 0x101.

Trame indiquant dans quel état se trouve le moteur.

Destinataire	DE / DI-1110 (Moteur)
Fréquence d'émission	190 ms
Bus utilisé	CAN HS (250 Kbit/s)
Taille (octet)	1

ID 0x101 Octet 1
------------------

Octet 1.

0x00 -> Moteur tournant.

0x01 -> Demande de démarrage.

0x03 -> Demande d'arrêt moteur.



UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

# Émulation d'une information capteur (conflit de trames)



## UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

Avant d'émuler le fonctionnement d'un capteur, il faut identifier sa présence sur le réseau CAN et relever ses seuils de fonctionnement.





## UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

Configuration du logiciel d'acquisition MUX-Trace :

Relier le faisceau marron (23MR) de la maquette au cordon AMUX-C4C du boîtier USB.





## UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

## Réception d'une trame : Ouvrir la fenêtre de configuration du projet.





#### UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

**<u>Réception d'une trame</u>** : la fenêtre de <u>configuration du bus</u> s'ouvre.





## UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

Réception d'une trame : retour à la fenêtre de configuration du projet.

Configuration du projet					x
Informations           Nom du projet         DE-1134           Carte         Carte L	JSB_MUX_C3VL (1 CAN	, 3 VAN, 1 LIN)	de de rafraichissment ondeur mémoire (trame	t affichage (ms) 1 es) 1	00
CAN CAN 1 NWC 1 UN LIN 1 ISO 9141	Général Bus utilisé Base de données Enregistrement	125.000 kb	it/s 81%	🎉 Paramètres du	bus
J1587 →	Emission des trames	<u>M</u> odifier <u>S</u>	upprimer		
VAN VAN 1 VAN 2 VAN 3 Graphe Entrées TOR Sortie trigger Entrées ANA Programmation		Service	Ident	Emission	
				<b>•</b>	✓ <u>0</u> k
			Valider pa	ır « Ok »	



## UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

Réception d'une trame : acquisition en cours...

<u>Rappel :</u>

Acquisition réalisée sur le CAN LS (CAN Confort).





UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

Faire varier la jauge de 100 à 0%.

Relever les valeurs suivantes :

Trame concernée : IDx161

Nombre d'octets de données : .....7

Octet de la trame concerné : Octet 4

Valeur min : \$00

Valeur max : \$64

Périodicité de la trame : 130 ms

<u>Synthèse</u> : On va donc émuler l'information "jauge à carburant" en créant une trame d'envoi avec le logiciel MUX-Trace.



## UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

## Transmission de trames





## UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

## Transmission de trames

Configuration du pr	ojet						×
Informations Nom du projet	DE-1134		21/411 1 1110	Période de	rafraichissmei	nt affichage (ms)	100
Larte	Larte US	B_MUX_U3VE (LUAN)	3 VAN, I LINJ	Frorondeur	memoire (tran	iesj	1024
CAN CAN 1 NWC 1 CAN 1 CA		Général ☑ Bus utilisé Base de données ☐ Enregistrement ☐	250.1	000 kbit/s 81	1%	🉀 Paramètre	s du bus
J1587 J1587 I NMEA0183 I NMEA0183	183 1	Emission des trames	<u>M</u> odifier	<u>S</u> upprin	ner		
VAN VAN 1 VAN 2 VAN 3 Graphe Entrées TOR Sortie trigger Entrées ANA Programmation		Ajo	Service	ame	Ident	Emission	
							✓ <u>0</u> k



#### UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.





UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

## Transmission de trames

Configuration du projet				X
				-
Informations           Nom du projet           Carte           Carte           Carte	Période de	rafraichissmer mémoire (tram	it affichage (ms) es)	100 1024
CAN CAN 1 CAN 1 CAN 1 CAN 1 Bus utilisé Base de données LIN 1 CAN 1 Base de données Enregistrement LIN 1 CAN	250.000 kbit/s 81	%	🍂 Paramètres	du bus
→	Modifier Supprim	er Ident	Emission	
VAN 1 VAN 2 VAN 3 Signaux Graphe Entrées TOR Sottie trigger Entrées ANA C	Transmission de données	105	'180ms'	
				✓ <u>D</u> k



## UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

## Transmission de trames

🚟 MUXTrace Expert ¥4.33 - Nouveau							
Fichier Configuration Acquisition Fenêtres Outils Options Aide							
🔛 CAN 1							
Exporter							
Heure Ident Lg Données	Période	Svc	Emett				
0:08:31.0069 102 8 55 00 03 04 05 06 07 08	12.4	DA					
5 D0:00:03.9977 105 2 12 FF	179.9	DA					
Ύ							
IX: Transmission							
Charge bus Contrôleur 1 Comm.							
Nb Erreurs Cpt internes							



#### UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

<u>Résultat</u>: La jauge carburant se met à osciller sur le combiné entre le maximum et le minimum. Pourquoi ?

Parce que le calculateur habitacle rectifie l'erreur imposée par MUX-Trace.

Que faire pour prendre la main totalement sur la jauge ? *Il faut diminuer la périodicité de la trame envoyée afin d'être plus rapide que le calculateur.* 

Que se passerait-t-il alors ?

La trame que l'on envoie écrase la trame envoyée par le calculateur.

Quelle est la conséquence de cette action sur le bus ?

La charge du bus augmente et certaines erreurs de transmissions apparaissent. Au bout de quelques secondes, le bus sature ("bus off"). Le combiné passe en mode dégradé.



UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

# Synthèse



## UNE MARQUE DE ANNECY ELECTRONIQUE S.A.

Le but de ces 2 exercices est de démontrer qu'il est possible d'intervenir sur les réseaux de communication à plusieurs endroits stratégiques.

- Dans le premier cas, on simule complètement un environnement manquant. Le boîtier USB-MUX-4C2L est alors considéré comme un calculateur par le BSI.

 Dans le deuxième cas, on émule un capteur présent dans un environnement existant. Il y a conflit de trames sur le bus : si le superviseur veut se faire entendre, il lui faut "parler plus fort", donc émettre plus rapidement.

